



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Üretim Hattında Deri Etiketler: Kot Pantolon, Çanta, Şapka ve Örgü Ürünlere Nasıl Takılır ve Nereye Yerleştirilir

Details

Kısa cevap: Deri etiketler genellikle dört yöntemden biriyle takılır: dikilir (kot pantolon, örgü ürünler ve yıkanabilir giysiler için en uygunu), perçinlenir (çantalar ve ağır denim), ısıyla uygulanır (kepler ve düz paneller; ideal olarak çevre dikişiyle desteklenir) veya çıkarılabilir askılı etiket olarak ilmeklenir. Yöntemi ürün tipine ve yıkama sürecine göre seçin, hattın doğru aşamasında uygulayın. Etiketin giysiden uzun yaşayıp yaşamayacağını ya da birkaç yıkamadan sonra soyulup soyulmayacağını bu yöntem belirler.

Son inceleme: Ekim 2026. Giyim ve aksesuar markaları, tedarik sorumluları ve üretim sahası yöneticileri için yazılmıştır.

Çoğu marka deri etiketlerinin tasarımını onaylamak için haftalarca vakit harcar, etiketlerin nasıl takılacağına ise dakikalar ayırır. Bu dengesizlik üretimde sonradan ortaya çıkar. Bir yama, enzim yıkamasından önce kot pantolona dikilir ve onaylı numuneden daha koyu ve dalgalı çıkar. Bir perçin, astar kapatıldıktan sonra çanta paneline çakılır ve örs için yer kalmaz. Örgü bir bere üzerindeki ısı presli etiket, ilk yıkamadan sonra bir köşeden kalkar.

Bu hatalar nadiren etiketin kendisinden kaynaklanır. Sebep, ürüne uygun olmayan bir takma yöntemi ya da doğru yöntemin hattın yanlış adımında uygulanmasıdır. Bu kılavuz her ürün tipini ele alır: etiketin nereye gideceği, nasıl sabitleneceği, bu adımın fabrika iş akışında nerede durduğu ve her seçimin yıkama performansı ile ömür açısından ne anlama geldiği.

İçindekiler

- [Deri etiketler için “takma yöntemi” ne demektir](#)
- [Dört takma yöntemi ve hattaki yerleri](#)
- [Ürün tipine göre yerleşim: kot pantolon, çanta, şapka, örgü](#)
- [Takma yöntemlerinin karşılaştırması: iş akışı, yıkama, ömür](#)
- [Seri üretimden önce takmanın doğrulanması](#)
- [Deri etiketin yerine geçemeyecekleri](#)
- [SSS](#)
- [Önemli çıkarımlar](#)

Deri Etiketler İçin “Takma Yöntemi” Ne Demektir

Takma yöntemi, üç kararın birleşimidir: etiketin **nasıl** sabitleneceği (iplik, metal donanım, yapıştırıcı veya kordon), **nereye** duracağı ve **ne zaman** üretim sırasında takılacağı. Kesim ve dikim sahasında üçüncü karar, ilk ikisi kadar önemlidir. Düz bir panele dikilmesi gereken etiket, panel bir tüp, bir kep tepesi ya da kapalı bir çanta gövdesi haline geldikten sonra eklenemez.

Etiket ile askılı etiket arasında hukuki bir fark da vardır. Kalıcı biçimde sabitlenen marka yamasına *etiket* denir; kordonlu parça ise *askılı etiket* adını alır ve müşteri onu satın aldıktan sonra çıkarır. ABD Bakım Etiketleme Kuralı, bakım etiketini “üründen ayrılmayacak ve ürünün kullanım ömrü boyunca

okunaklı kalacak şekilde bağlanmış veya sabitlenmiş” etiket olarak tanımlar ([16 CFR Bölüm 423^{\[1\]}](#)). Bu kılavuz, marka etiketleri için de aynı kalıcılık ölçütünü kullanır. Yama üründe kalacaksa, takma yöntemi ürünün gerçek kullanımına ve temizlik sürecine dayanmalıdır.

Malzeme seçimi, numune alma ve onay süreci şu ürün kılavuzumuzda anlatılmaktadır: [özel kabartmalı PU deri marka etiketleri](#). Bu makale, etiket onaylandıktan ve dikim hattına ulaştıktan sonra yaşananlara odaklanır.



Deri Etiketleri Takmanın Dört Yolu ve Her Birinin Hattaki Yeri

1. Dikişli: çevre dikişi veya önceden delinmiş delikler

Giysilerde varsayılan yöntem dikiştir, çünkü iplik kumaşla birlikte hareket eder. Makine işinde genellikle çevre boyunca çift iplikli dikiş kullanılır. Örgülerde elle yapılan bitirme işinde etiketteki delikler önceden açılır; böylece iğnenin giysi üzerindeki deriyi delmesi gerekmez.

- **Hat konumu:** Genellikle dikişler kapanmadan önce düz bir panelde, örneğin arka belde, kep ön panelinde veya çanta ön yüzünde. Elle dikilen örgü etiketler en sonda, şekillendirmeden sonra takılır.
- **Saha notları:** Hakiki deri genellikle kama uçlu deri iğnesiyle dikilir. PU ve mikrofiber genellikle ince, keskin uçlu iğneyle daha iyi sonuç verir, çünkü kama uç kaplamalı yüzü kesebilir. Yaklaşık 3-4 mm gibi daha uzun bir dikiş adımıyla başlayın ve numune üzerinde ayarlayın. Kısa ve sık bir dikiş etiketi pul tabakası gibi deler ve etiket o hat boyunca yırtılır.
- **Yıkama:** Dikiş en iyi mekanik güvenliği sağlar. Ancak suya dayanıklı olmayan bir malzemeyi koruyamaz.

2. Perçinli: etiketten ve ana malzemeden geçen metal donanım

Perçinler denim, kanvas ve çanta derisi gibi ağır ana malzemelere uygundur, çünkü etiketi dikiş hattı

olmadan yerinde sıkıştırır.

- **Hat konumu:** Astar veya ara astar kapanmadan önce, çünkü çakma aparatının arka yüzüne erişmesi gerekir. Çantalarda bu, son montaj değil panel aşaması demektir.
- **Saha notları:** İnce kumaşın arkasına bir destek parçası veya rondela ekleyin; aksi halde perçin yük altında dışarı çekilir. Perçin konumlarını gözle değil, konumlandırma aparatıyla işaretleyin. Merkezden 1-2 mm kaymış açılan bir delik, küçük bir etiket üzerinde göze çarpar.
- **Yıkama:** Donanım yıkamaya dayanır, ancak kaplamasız metal açık renkli kumaşta pas veya renk lekesi bırakabilir. Şapka gibi vücuda temas eden ürünlerde perçinin arka kısmı saça takılabilir. Örgücüler bu sorunu o kadar sık dile getirir ki birçoğu başlıklarda perçini tamamen bırakır.

3. Isıyla uygulanan: preslemeyle etkinleşen yapışkan taban

Etiketın arkasındaki yapışkan film, ısı presiyle yapıştırılır. Bu yöntem hızlıdır ve iğne gerektirmez; bu da onu kalıplı kepler ile dikiş makinesine geri gönderilemeyen bitmiş ürünler için kullanışlı kılar.

- **Hat konumu:** Çoğunlukla bitmiş veya bitmeye yakın ürünlerde; kepler için kavisli pres plakası kullanılır.
- **Saha notları:** Deri ısıya duyarlıdır. Hakiki deri çekebilir veya sertleşebilir, PU içindeki plastikleştirici de tekrarlanan ısıyla dışarı göç edip etiketi kırılğan hale getirebilir. Yapıştırıcı tedarikçisinin verdiği süre, sıcaklık ve basınç aralığının içinde kalın ve bu aralığı gerçek etiket malzemenizde doğrulayın.
- **Yıkama:** Yıkama makinesine veya kurutucuya girecek her ürün için tek başına yapıştırıcı en zayıf seçimdir. Yıkabilir giysilerde ısıyı bir konumlandırma adımı olarak kullanın ve ardından çevre dikişi atın (sıkça “ısıyla tutturup dikme” olarak anılır).

4. İlmekli: kordon, zincir veya kurdele üzerinde askılı etiket

Etiket, delinmiş bir delikten veya metal halkadan geçirilir ve kemer passantisinden, fermuar ucundan ya da çanta sapından sarkar.

- **Hat konumu:** Bitirme ve paketlenme; poşetlemeden önceki son dokunuş.
- **Saha notları:** Dikiş operatörü gerekmez ve etiket yıkamayla hiç karşılaşmaz. İlmekli etiket perakende sunumu içindir. Kalıcı ürün işareti sayılmaz.
- **Kullanım ömrü:** Deri askılı etiketleri müşteriler sıklıkla anahtarlık veya çanta süsü olarak saklar. Etiket çıkarılmak üzere tasarlanmış olsa da bu, marka görünürlüğünü uzatır.

Deri Etiketler Nereye Takılır: Ürün Tipine Göre Yerleşim



Kot pantolonlar ve denim ceketler

Yerleşim: Klasik konum, arka belin kullanıcının sağ tarafında, bir kemer passantisi ile arka orta dikişin tam ortasıdır. Ceketlerde iç yoke ve dış etek ucundaki küçük şerit olağan konumlardır.

Yöntem: Çevre boyunca çift iplikli dikiş. Ağır denimde perçin de bir seçenektir.

İş akışı tuzağı: Ürün yıkaması. Denimin çoğu dikimden sonra taş, enzim veya durulama yıkamasına girer ve yama yalnızca evde yıkamaya değil, bu yıkamaya da dayanmalıdır. İki seçeneğiniz var:

1. Ürün yıkama reçetesinin tamamına dayanan bir yama malzemesi belirleyin ve numuneyi, giysiyle birlikte yıkanmış olduktan sonra onaylayın.
2. Yamayı ürün yıkamasından sonra takın. Bu, bitmiş kot pantolonlarda ikinci bir geçiş ekler; operatörler düz bir bel yerine üç boyutlu bir giysiyle uğraştığı için daha yavaştır.

Hangisini seçerseniz seçin, işlem sırasını öyle planlayın ki yama, üzerine binen herhangi bir kemer passantisi pim dikişiyle sabitlenmeden önce takılmış olsun.

Çantalar ve küçük deri ürünler

Yerleşim: Ön panel, kapak veya iç cep patı. Tote çantalarda sapın tabanına yakın bir yama en çok görünürlüğü alır.

Yöntem: Düz panele dikin veya perçinleyin. Astarsız kanvasta destek parçası kullanın.

İş akışı tuzağı: Çanta gövdesi kapandıktan sonra düz yataklı makine panele ulaşamaz ve perçin çakma aparatının örs için yeri kalmaz. Etiket konumunu kalıp aşamasında sabitleyin ve kesilmiş panel üzerinde çentik veya delik işaretleriyle belirtin; böylece etiket montajdan önce takılır. Çanta etiketleri sudan çok aşınma görür; bu nedenle burada yıkama dayanımından çok kenar bitişi ve köşe takviyesi önemlidir.



Şapkalar ve kepler

Yerleşim: Kalıplı keplerde ön tepe paneli. Berelerde manşet. Klasik ayarlı şapkalarda yan taraf veya arkada ayar bandının yakını.

Yöntem: Yamayı, kep tepesi oluşturulmadan önce düz ön panele diki. Bitmiş keplerde yamayı ısıyla uygulayın ve ardından kenarını kep çerçevesiyle bir makineyle diki.

İş akışı tuzağı: Eğimli yüzeyler. Eğriye preslenen sert bir yama kenarlardan kalkar. Eğriyi yamanın tasarımına katın ya da panel hâlâ düzken takın. Donanımın arkasının kafa derisine değeceği yerlerde perçin kullanmayın.

Örgü ve tığ işi ürünler

Yerleşim: Kumaşın en kararlı olduğu etek ucu, yan dikiş veya manşet. Üreticiler, kullanıcı önu arkadan bir bakışta ayırt edebilsin diye etiketi sıklıkla ön etek ucuna koyar.

Yöntem: Önceden delinmiş deliklerden, yün ipliği veya sağlam iplikle, etiket ve birkaç örgü ilmeği boyunca elle diki. Dikişin içine alınan katlamalı etiketler de iyi çalışır.

İş akışı tuzağı: Makineyi örgü ilmeklerinden geçirmek kumaşta kaçık oluşturabilir ve şeklini bozabilir. Örgü ürünler ayrıca hakiki derinin kaldırmadığı şekillerde yıkanma eğilimindedir. İki yaklaşım işe yarar: etiketi yıkamadan önce çıkarılabilecek şekilde gevşek diki veya yıkanabilir bir sentetik kullanıp sınırlarını bakım etiketinde belirtin.

Takma Yöntemlerinin Karşılaştırması: İş Akışı, Yıkama Performansı, Ömür

Yöntem	En uygun ürün	Hat aşaması	Ekipman	Yıkama performansı	Başlıca ömür riski
Makineyle dikilen çevre dikişi	Kot pantolonlar, ceketler, düz çanta panelleri, kep önleri	Düz panel, dikişler kapanmadan önce	Çift iplikli dikiş; hakiki deri için deri iğnesi	Güçlü bağlantı; etiket malzemesiyle sınırlı	Dikiş çok sık olursa delik hattında yırtılma
Önceden delinmiş deliklerden elle dikim	Örgü ürünler, tığ işi, el yapımı ürünler	Son bitirme	İğne ve yün ipliği veya iplik	İyi; yıkamadan önce kolayca çıkarılır	Gevşek dikişler takılır; etiket döner
Perçinli	Ağır denim, kanvas ve deri çantalar	Astar veya montajdan önce	Perçin presi, konumlandırma aparatı	Donanım dayanır; olası metal lekesi	İnce kumaşta perçinin dışarı çekilmesi; başlıklarda saç takılma
Yalnızca ısıyla ısıtılan uygulan	Kepler, yıkanmayan aksesuarlar	Bitmiş ürünler	Isı presi, kepler için kavisli pres plakası	En zayıfı; tekrarlanan yıkama ve kurutmada kenarlar kalkar	Yapıştırıcı hatası; derinin ısıdan sertleşmesi
Isıyla tutturma ve dikiş	Kepler, tam yerleşim gerektiren yıkanabilir giysiler	Bitmiş veya bitmeye yakın ürünler	Isı presi ve dikiş makinesi	İyi	İki işlem elleçleme süresini artırır
İlmekli askılı etiket	Perakendedeki tüm ürünler	Paketleme	Etiket tabancası, kordon veya zincir	Geçerli değil (kullanımdan önce çıkarılır)	Nakliyede ayrılır; kalıcı işaret değildir

Seri Üretimden Önce Deri Etiketini Takılmasını Nasıl Doğrularsınız

Yalnızca etiketi değil, takma işlemini de onaylayın. Seri üretimde yapılacağı şekilde dikilmiş, perçinlenmiş veya preslenmiş bir ön üretim giysisi kullanın. Ardından bu giysiyi ürünün gerçek temizlik sürecinden geçirin. Aşağıdaki kontroller yayımlanmış yöntemlere dayanır; böylece siz ve fabrika bunları ortak terimlerle satın alma siparişine (PO) yazabilirsiniz.

- Gevşek etiketi değil, giysinin tamamını yıkayın.** ASTM'nin deri standartları, yıkama sonrası renk geçişi ve boyutsal değişim (D2096) ile sürtünme haslığı (D5053) için yöntemler içerir. Bu yöntemler şu dizinde listelenir: [ASTM deri standartları dizini](#)^[5]. Bakım etiketinizde yazan sıcaklıkta yıkayın, ardından kenar kalkmasını, çekmeyi, sertleşmeyi ve dikiş hattı yırtıklarını kontrol edin.
- Etiketi takıldığı noktada esnetin.** Kaplama çatlakları, etiketin dikişlerin veya perçinlerin yanında büküldüğü yerde başlar. Eğilme direnci (ASTM D6182 / IUP 20, Bally fleksometre) ve finiş yapışması (IUF 470) için standart yöntemler, Cincinnati Üniversitesi'nde şu laboratuvarı uygulanır: [Deri Araştırma Laboratuvarı](#)^[6].
- Giysiye boya geçişi için sürtme testi yapın.** Açık renkli kumaşa dikilen koyu renkli bir etiket, renk şikâyetlerinin yaygın bir nedenidir. [ISO 11640:2018](#)^[7] standardı, deriyi yaklaşık 15 x 15 mm ölçülerinde, 6,0 ± 0,5 mm kalınlığında bir yün keçeyle, dakikada yaklaşık 40 ± 2 çevrimle sürter ve sonucu gri skalalarla derecelendirir. Sahada hızlı bir eleme, kuru beyaz bezle 10 sürtme ve ardından nemli bezle 10 sürtmedir. Belirgin renk atması, derinin o konum için yeterince iyi olmadığı anlamına gelir ([Leather Dictionary](#)^[8]).

4. **Perçinleri ve köşeleri çekme testine tabi tutun.** İlk üründe her donanım konumunu elle çekin. Perçinin dışarı çıkması ve yırtılan köşeler numunelerde hemen ortaya çıkar; müşteri yorumlarının ortaya çıkarmasından çok önce.
5. **İmzalı numuneyi saklayın.** Yıkanmış, onaylı giysiyi takma ayarlarıyla birlikte dosyalayın: iğne, dikiş adımı, perçin tipi ile pres süresi, sıcaklığı ve basıncı. Tekrar siparişlerde referans olarak kullanın; böylece ikinci parti birinciyle eşleşir.



Deri Etiketlerin Yerini Tutamayacağı Şeyler

Gömme baskılı bir marka yaması süstür. Yasanın gerektirdiği etiketlerin yerini tutmaz.

- **Elyaf, menşe ve kimlik.** ABD tekstil etiketlemesi elyaf içeriğini, menşe ülkeyi ve sorumlu şirketin adını veya RN numarasını gerektirir ([16 CFR Bölüm 303^{\[3\]}](#)). [Textile World^{\[12\]}](#)); bu üç bilgi, kapsama giren her etiketin taşıması gereken temel bilgiler olarak özetlenir. Deri yamalar genellikle elyaf yüzdelere dahil edilmez.
- **Bakım talimatları.** Bunlar dayanıklı bir bakım etiketinde yer almalı; ya sözcüklerle ya da [ASTM D5489 sembolleriyle^{\[9\]}](#) ifade edilmelidir. Hakiki deri yamanız yıkanamıyorsa, giysinin bakım etiketi bunu yansıtmalıdır. FTC'nin [Clothes Captioning rehberi^{\[2\]}](#) talimatların, süs ve aksesuar parçaları dahil ürünün tamamını kapsaması gerektiğini açıklar.
- **Malzeme iddiaları.** PU yamayı nitelendirmeden “deri” diye tanımlamayın. FTC'nin [Deri Kılavuzları^{\[4\]}](#) taklit malzeme üzerindeki nitelsiz “deri” iddialarını yanıltıcı sayar.
- **AB cilt teması kimyası.** Cilde temas eden deri, 3 mg/kg'dan az krom VI içermelidir ([\(AB\) No 301/2014 sayılı Tüzük^{\[10\]}](#)). Bu durum yerleşimi önemli kılar: cilde temas eden bir bel yamasının testi, çantadaki bir yamadan farklıdır. 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren, genel tüketiciye satılan giysi ve ilgili aksesuarlardaki deri ayrıca 25 ppb PFHxA ve tuzlarının ya da 1,000 ppb PFHxA ile ilişkili maddelerin altında kalmalıdır; bu değerler homojen malzemede ölçülür ([ECHA, REACH Ek XVII madde 79^{\[11\]}](#)). PU etiketlerdeki su itici finişler, kontrol edilecek ilk şeydir.

SSS

SSS: Deri etiket aynı zamanda bakım etiketi görevi görebilir mi?

Yalnızca bakım etiketiyle aynı gereklilikleri karşılıyorsa: kalıcı olarak takılı olmalı, ürünün kullanım ömrü boyunca okunaklı kalmalı ve eksiksiz bakım talimatlarını taşımalıdır. Çoğu marka yaması bunun için fazla küçüktür ve çoğu zaman üzerine basılan talimatlara dayanamayacak bir malzemeden yapılmıştır. Giysinin içinde ayrı, yumuşak baskılı veya dokuma bir bakım etiketi kullanın ve deri yamanın markalama işini görmesine izin verin.

SSS: Kot pantolona yamayı dikmeli miyim, perçinlemeli miyim?

Standart yöntem dikiştir, çünkü yama bel bandıyla birlikte esner ve dikiş hattı klasik denim görünümünün bir parçasıdır. Perçinler ağır denimde işe yarar, ancak bir donanım tedarik hattı ve bir çakma işlemi ekler; daha hafif kumaşta ise destek gerektirir. Her iki durumda da yamanın ürün yıkamasından önce mi sonra mı takılacağına karar verin. Bu karar, malzeme seçimini ve hat akışını sabitleme yönteminden daha fazla etkiler.

SSS: Deri etiketi örgü bir ürüne kumaşı germeden nasıl takarım?

Önceden delinmiş deliklere sahip bir etiket kullanın ve etek ucu, manşet veya dikiş gibi kararlı bölgelerden elle dikiş. Yalnızca birkaç örgü ilmeğini yakalayın ve gerginliği hafif tutun; kumaş etiketin çevresinde esnemeye devam etsin. Makineyi örgü ilmeklerinden geçirmeyin. Ürün yıkanacaksa etiketi kolayca çıkarılacak şekilde dikiş veya yıkanabilir bir sentetik seçin.

SSS: Isıyla uygulama yıkanabilir giysiler için yeterli mi?

Genellikle hayır. Tekrarlanan yıkama ve kurutma yapışkan bağları zayıflatır; ısı da hakiki deriyi sertleştirebilir veya PU'dan plastikleştirici çekebilir. Etiketleri tam konumlandırmak için ısıyı kullanın, ardından çevre dikiş ekleyin. Yalnızca ısıyla uygulamayı, yıkanmayıp bölgesel olarak silinerek temizlenen kepler ve aksesuarlar için tutun.

SSS: Askılı etiketler üretimin hangi aşamasında takılmalı?

Bitirme ve paketlenme aşamasında, son kontrol ve ütülerden sonra. Daha erken takmak, hatta derinin çizilmesi veya etiketlerin giysi elleçlenirken kaybolması riskini taşır. Müşteri delik bırakmadan çıkarılsın diye etiketleri kumaşın kendisinden değil, kemer passantisinden, fermuar ucundan veya saptan geçirin.

SSS: Yerleşim, AB ihracatı için testi değiştirir mi?

Evet. AB'nin krom VI sınırları cilde temas eden deri ürünler için geçerlidir; bu nedenle bel yaması veya şapka bandı etiketi bu testi gerektirirken dıştaki bir çanta yaması gerektirmeyebilir. PFHxA sınırı, cilde temas olup olmadığına bakılmaksızın giysi ve ilgili aksesuarlardaki deri için geçerlidir ve giysinin tamamı üzerinden ortalama alınmaz; etiket malzemesinin kendisinde ölçülür.

Önemli Çıkarımlar

- **Takma yöntemi etiket şartnamesinin bir parçasıdır: gevşek bir etikette değil, yıkanmış bir giysi üzerinde onaylayın.** — Bakım etiketleri, ürünün kullanım ömrü boyunca takılı ve okunaklı kalmalıdır ([Kaynak](#))

- **Koyu renkli etiketleri açık renkli kumaşla buluşmadan önce boya geçişi açısından eleyin.** — sahada kontrol olarak 10 kuru artı 10 nemli beyaz bezle sürtme ([Kaynak](#))
- **Satın alma siparişinde (PO) renk haslığı için tanınmış bir sürtme testi belirtin.** — ISO 11640 keçesi, dakikada yaklaşık 40 ± 2 çevrimle ([Kaynak](#))
- **Bir marka yaması, gerekli elyaf, menşe ve kimlik etiketinin yerini asla tutmaz.** — ABD tekstil etiketlerinde 3 zorunlu unsur ([Kaynak](#))
- **AB'de cilde temas eden konumlar krom VI testi gerektirir.** — Kuru deri ağırlığında 3 mg/kg'ın altı ([Kaynak](#))
- **AB giyiminde PU ve kaplamalı etiketler artık PFAS taraması gerektirir.** — 25 ppb PFHxA sınırı; 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren ([Kaynak](#))

Sonuç: Deri Etiketleri Yalnızca Logoya Göre Değil, Hatta Göre Planlayın

Deri etiketlerin dayanıklılığı, tabakhane kadar dikim sahasında da belirlenir. Etiketleri dikişler kapanmadan önce düz panellere dikiş. Perçini yalnızca destek ve çakma aparatı erişimi olan yerlerde kullanın. Isıyı, yıkanacak herhangi bir ürün için nihai çözüm değil, konumlandırma yardımcısı olarak görün. İlmecli askılı etiketleri perakende sunumu için ayırın. Ardından bütün montajı, ürünün gerçek yıkama sürecinden geçtikten sonra onaylayın.

Bu yerleşim kararlarını bir etiket şartnamesine dökmeye hazırsanız, [kabartmalı PU deri etiketlerin belirlenmesi, numune alınması ve test edilmesi](#) konusundaki kılavuzumuz sonraki adımı kapsar. Bize ürün tipinizi ve yıkama sürecinizi gönderin; yapı konusunda size tavsiye verelim ve şartnamenize göre teklif sunalım.

Kaynaklar

1. [eCFR, 16 CFR Bölüm 423: Tekstil Giyim Eşyası ve Belirli Parça Mallarda Bakım Etiketleme](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
2. [ABD Federal Ticaret Komisyonu, Clothes Captioning: Bakım Etiketleme Kuralına Uygunluk](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
3. [eCFR, 16 CFR Bölüm 303: Tekstil Lif Ürünlerini Tanımlama Yasası Kapsamındaki Kural ve Düzenlemeler](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
4. [ABD Federal Ticaret Komisyonu, Seçili Deri ve Taklit Deri Ürünlerine İlişkin Kılavuzlar \(16 CFR Bölüm 24\)](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
5. [ASTM International, Deri Standartları dizini \(D2096, D5053, D6013 dahil\)](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
6. [Cincinnati Üniversitesi Deri Araştırma Laboratuvarı, Finiş Dayanıklılığı test yöntemleri](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
7. [ISO 11640:2018, Deri: Renk haslığı testleri, ileri geri sürtme çevrimlerine renk haslığı](#). Yayın tarihi: Ağustos 2018. [↵](#)
8. [Leather Dictionary, Deriden boya geçişi](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
9. [ASTM D5489, Tekstil Ürünlerinde Bakım Talimatları için Bakım Sembolleri Standart Kılavuzu](#). Erişim: Ekim 2026. [↵](#)
10. [Komisyon Tüzüğü \(AB\) No 301/2014, REACH Ek XVII, madde 47 \(derideki krom VI\) hükmünü değiştiren](#). Kabul tarihi: 25 Mart 2014; 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren uygulanır. [↵](#)
11. [Avrupa Kimyasallar Ajansı, REACH Ek XVII madde 79: PFHxA kısıtlaması \(Tüzük \(AB\) 2024/2462\)](#). Giysi ve ilgili aksesuarlar için 10 Ekim 2026 tarihinden itibaren uygulanır. [↵](#)
12. [Textile World, "Uygunsuz Etiketlenmekten Kaçının: Tekstil ve Yünlü Ürün Etiketlemenin Temelleri"](#). Aralık 2025. [↵](#)

Ekim 21, 2026